

## PROGRAMMATION D'UNE TELECOMMANDE

### MODELE : DASPI ZERO4CLOE

Avant toute utilisation, il est indispensable de programmer votre nouvelle télécommande. Veuillez suivre la procédure suivante pour la programmation de cette nouvelle télécommande :



#### I. Programmation à l'aide de votre ancienne télécommande.

1. Appuyez simultanément sur le 1<sup>er</sup> et 4<sup>ème</sup> bouton de votre nouvelle télécommande. La diode de la télécommande commence à clignoter.
2. Relâchez maintenant ces deux boutons. La diode reste allumée pendant environ 5 secondes.
3. Pendant ces 5 secondes, positionnez votre nouvelle télécommande et votre ancienne télécommande dos à dos et appuyez sur un bouton de votre ancienne télécommande déjà programmée, puis sur le bouton que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle télécommande.
4. La diode de votre nouvelle télécommande clignote d'abord rapidement, puis lentement signalisant ainsi la programmation réussie.
5. Répétez ces étapes pour tous les autres boutons que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle télécommande.
6. A la fin de la procédure de programmation, veuillez attendre quelques secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

#### REMARQUES :

- L'opération de programmation peut provoquer l'ouverture de votre portail. Par conséquent et afin d'éviter tout accident, nous vous recommandons de programmer votre nouvelle télécommande à l'intérieur de votre garage.
- Une pile usagée contient des substances polluantes et ne doit pas être mélangée aux ordures ménagères. Pour son élimination, veuillez respecter la réglementation locale en vigueur.