

PROGRAMMATION POUR TELECOMMANDES

Modèle : **MARANTEC D302 et D304**



Programmation à l'aide de votre télécommande déjà programmée

1. Posez votre nouvelle et votre ancienne télécommande côte à côte et reliez-les à l'aide de la broche fournie avec votre nouvelle télécommande (voir dessins ci-dessous).



2. Appuyez sur un bouton de votre ancienne télécommande et maintenez-le enfoncé. Sa LED s'allume.
3. Appuyez maintenant sur le bouton que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle télécommande et maintenez-le enfoncé. La LED de votre nouvelle télécommande clignote d'abord et reste allumée par la suite.
4. Relâchez tous les boutons.
5. Répétez ces étapes pour tous les autres boutons que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle télécommande.
6. A la fin de la procédure de programmation, veuillez attendre 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

REMARQUES:

L'opération de programmation peut provoquer l'ouverture de votre portail. Par conséquent et afin d'éviter tout accident, nous vous recommandons de programmer votre nouvelle télécommande à l'intérieur de votre garage.