

Programation d'une télécommande NICE FLO1



Plusieurs méthodes existent pour programmer votre nouvelle télécommande NICE FLO1

1. Ouvrez le boîtier de la télécommande qui est déjà programmée.
2. Vous y apercevrez des mini-interrupteurs . Ils sont en position ON ou OFF.
3. Ouvrez ensuite le boîtier de votre nouvelle télécommande.
4. Vous verrez à l'intérieur la même rangée de mini-interrupteurs que précédemment.
5. Positionnez les interrupteurs de la même manière que sur la télécommande déjà programmée
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Vous pouvez également réaliser cette opération à partir du récepteur situé sur la motorisation.

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Ouvrez ensuite le boîtier de votre nouvelle télécommande.
3. Vous verrez à l'intérieur la même rangée de mini-interrupteurs que précédemment.
4. Positionnez les interrupteurs de la même manière que sur la télécommande déjà programmée
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.