

PROGRAMMATION D'UNE TELECOMMANDE

MODELE: TEDSEN SKX4MD

Avant toute utilisation, il est indispensable de programmer votre nouvelle télécommande. Pour cela, il vous faut une télécommande déjà programmée. Veuillez suivre la procédure suivante pour la programmation de votre nouvelle télécommande TEDSEN SKX4MD:



1. Ouvrez le boîtier de votre ancienne télécommande déjà programmée.
2. Vous y apercevrez des mini-interrupteurs (Switch) en position ON ou OFF (voir photo ci-dessous).



3. Ouvrez ensuite le boîtier de votre nouvelle télécommande que vous souhaitez programmer.
4. A l'intérieur, vous verrez également une rangée de mini-interrupteurs.
5. Positionnez ces mini-interrupteurs de la même manière que ceux de la télécommande déjà programmée, puis refermez le boîtier.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Si vous ne disposez plus d'une télécommande déjà programmée, il est possible de copier les positions des mini-interrupteurs du récepteur de votre motorisation. Celui-ci contient la même rangée de mini-interrupteurs. Veuillez ouvrir le boîtier de votre récepteur et suivez les étapes mentionnées ci-dessus.

REMARQUES :

- L'opération de programmation peut provoquer l'ouverture de votre portail. Par conséquent et afin d'éviter tout accident, nous vous recommandons de programmer votre nouvelle télécommande à l'intérieur de votre garage.
- Il y a des télécommandes qui présentent plusieurs rangées de mini-interrupteurs qu'il faudra mettre dans la même position que ceux de votre ancienne télécommande ou de votre récepteur.