

PROGRAMMATION D'UNE TELECOMMANDE

MODELE : PRASTEL TC 4E

Avant toute utilisation, il est indispensable de programmer votre nouvelle télécommande. Pour la programmation de cette nouvelle télécommande PRASTEL TC 4E, veuillez lire la procédure suivante :




I. Programmation avec télécommande déjà programmée

1. Approchez-vous du récepteur de votre motorisation (distance de 1-2 m).
2. Appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de votre télécommande déjà programmée, puis relâchez-les.
3. La LED s'allume, s'éteint et se rallume.
4. Appuyez maintenant à nouveau sur les 2 touches supérieures de votre télécommande.
5. La LED clignote pendant 5 secondes, puis elle reste allumée de façon fixe.
6. Relâchez tous les boutons.
7. Le récepteur est maintenant en mode « enregistrement ».
8. Dans les 10 secondes qui suivent, il faut effectuer la programmation de votre nouvelle télécommande. Pour cela, veuillez appuyer pendant 5 secondes sur un bouton de votre nouvelle télécommande, puis relâchez-le.
9. Si vous souhaitez programmer d'autres télécommandes, veuillez répéter cette étape (dans un intervalle de 10 secondes)
10. 10 secondes après le dernier enregistrement, le récepteur retourne en mode normal.
11. Testez votre nouvelle télécommande dès que la LED s'éteint.

II. Programmation à l'aide du récepteur de votre motorisation

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur.
2. Appuyez sur la touche de programmation (P1) sur la carte du récepteur (voir dessin ci-dessous).



3. La LED s'allume signalisant ainsi que le récepteur est maintenant en mode d'enregistrement.
4. Dans les 10 secondes qui suivent, il faut effectuer la programmation de votre nouvelle télécommande. Veuillez appuyer pendant 5 secondes sur une touche, puis relâchez-la.
5. Si vous souhaitez ajouter encore d'autres télécommandes, merci de répéter cette opération.
6. 10 secondes après le dernier enregistrement, le récepteur retourne en mode normal de fonctionnement.
7. Vous pouvez tester votre nouvelle télécommande dès que la LED s'éteint.

ATTENTION :

- L'opération de programmation peut provoquer l'ouverture de votre portail. Par conséquent et afin d'éviter tout accident, nous vous recommandons de programmer votre nouvelle télécommande à l'intérieur de votre garage.
- Si vous appuyez trop longtemps sur le bouton de programmation, toutes les télécommandes déjà enregistrées seront effacées.