

## Programation d'une télécommande FAAC XT2 - XT4 433MHz SLH



Pour l'enregistrement d'une nouvelle télécommande il est nécessaire une télécommande MASTER déjà en service.

Pour mettre en marche votre nouvelle télécommande, veuillez respecter les procédures suivantes:

1. Appuyer simultanément sur les 2 touches de la télécommande MASTER et les relâcher lorsque le voyant clignote plus rapidement.
2. Prenez dans l'autre main votre nouvelle télécommande et placer les 2 télécommandes tête contre tête. Vous avez à partir de ce moment là, 10 secondes pour copier la nouvelle télécommande.
3. Sur la télécommande MASTER appuyer et maintenir enfoncé la première touche qu'on souhaite copier.
4. Ensuite appuyer sur la même touche de la nouvelle télécommande et la maintenir enfoncée. Attendre que le témoin lumineux de votre nouvelle télécommande clignote 2 fois et s'éteigne, signifiant la réussite de la programmation.
5. Relâcher les touches
6. Répétez la procédure pour mémoriser les autres touches.

En cas d'erreur attendez 20 seconds, puis répétez la programmation à partir de l'étape 1.

Dans cette série de télécommandes, il existe :

- des télécommandes maître ( Le voyant clignote une fois puis reste allumé constant quand on maintient la touche enfoncé) qui peuvent initialiser une autre télécommande, et être elles mêmes être initialisées.
- des télécommandes esclaves ( allumage constant du voyant de la télécommande quand on maintient la touche enfoncé) qui ne peuvent pas initialiser une autre télécommande.